



WIFI

Használati utasítás



Fogjunk hozzá!

Üzemeltetési útmutató Kérjük, tekintse a lenti egyszerű útmutatót tájékoztató jellegűnek.

Műveleti lépés	Művelet leírása	Új felhasználó	Alkalmazás újratelepítése (korábbi regisztráció esetén)
1. lépés	Alkalmazás letöltése és telepítése	IGEN	IGEN
2. lépés	Alkalmazás aktiválása	IGEN	IGEN
3. lépés	Felhasználó regisztrálása	IGEN	NEM
4. lépés	Bejelentkezés	IGEN	IGEN
5. lépés	Vezérlendő eszköz csatlakoztatása	IGEN	A korábban regisztrált eszköz tovább használható.

Megjegyzés: Amennyiben a korábbiak során már létrehozott egy felhasználói fiókot és hozzárendelt a fiókhoz egy adott eszközt, akkor az alkalmazás újratelepítéskor és a felhasználói fiókba történő belépéskor a korábban hozzárendelt eszköz változatlanul igénybe vehető.

FCC-figyelmeztetés (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Ez az eszköz megfelel a FCC-szabályzat 15. részében foglalt előírásoknak. Az eszköz működtetése a következő két feltétel függvénye: (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve a rendellenes működést okozó interferenciát is.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és módosítások semmissé tehetik a felhasználónak a készülék működtetésére vonatkozó felhatalmazását.

Megjegyzés: Ezt a készüléket bevizsgálták, és ez alapján az FCC-szabályzat 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a korlátozásokat úgy alakították ki, hogy lakókörnyezetben történő telepítés esetén észszerű védelmet biztosítsanak a káros interferenciákkal szemben. A berendezés rádiófrekvenciás sugárzást hoz létre, használ fel és bocsáthat ki, ezért nem a használati utasításoknak megfelelően üzembe helyezve és használva káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációs berendezésekben. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében – melynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg –, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát;
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között;
- Csatlakoztassa a készüléket egy, a vevőtől eltérő, másik áramkörre kötött csatlakozóaljzathoz;
- Lépjen kapcsolatba a készülék forgalmazójával vagy egy tapasztalt rádió-, illetve televíziókészülék szerelővel.

A felhasználó és a készülék közötti távolság ne haladja meg a 20 centimétert.

TARTALOMJEGYZÉK

A Wi-Fi modul műszaki adatai és az eszközre vonatkozó alapvető információk	1
Az alkalmazás letöltése és telepítése	2
Az alkalmazás aktiválása	3
Regisztrálás.....	4
Bejelentkezés	6
Eszköz hozzáadása.....	8
A légkondicionáló berendezés vezérlése	10
Felhasználói fiók kezelése	29
Hibakeresési útmutató.....	31

A Wi-Fi modul műszaki adatai és az eszközre vonatkozó alapvető információk


1. **Okostelefonokra vonatkozó minimális műszaki követelmények:** Android 5.0 vagy ennél magasabb verzió IOS 9.0 vagy ennél magasabb verzió

2. **A Wi-Fi modul alapvető műszaki adatai**

Paraméter	Leírás
Hálózati frekvencia	2400 - 2500 GHz
WLAN-szabvány	IEEE 802.11 b/g/n (1-14 csatorna)
Támogatott protokollkészlet	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Támogatott védelmi szabvány	WEP/WPA/WPA2/AES128
Támogatott hálózattípus	STA/AP/STA+AP

3. **A Wi-Fi modul elhelyezése és kialakítása a beltéri egységben**

Nyissa ki az elülső panelt. Vegye le az USB Wi-Fi fedelét, kövesse és helyezze be az USB Wi-Fi modult.



Download and Install the App



SmartLife-SmartHome

Android rendszerű okostelefonok

1. módszer: Szkenelje be a QR-kódot egy QR olvasóval, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.
2. módszer: Lépjen be az okostelefonjával a „Play Store” áruházba, keresse meg a "SmartLife-SmartHome" alkalmazást, majd töltsse le és telepítse.



iOS rendszerű okostelefonok

1. módszer: Szkenelje be a QR-kódot, kövesse a tanácsokat az „AppStore-ba” történő belépéshez, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.
2. módszer: Lépjen be az okostelefonjával az Apple „AppStore” áruházba, keressemeg a „SmartLife-SmartHomet” alkalmazást, majd töltsse le és telepítse.



Megjegyzés:



Kérjük, az alkalmazás telepítésekor engedélyezze a *Storage/Location/Camera (Tárolás/Tárhely/Kamera)* funkciókat, ellenkező esetben rendellenesen fog működni az alkalmazás.

Alkalmazás aktiválása


Az alkalmazást az első használatkor aktiválni kell.

1. Indítsa el a „Smart Life” alkalmazást az okostelefonján.



2. 1. módszer: Érintse meg a „Scan” gombot és szkennelje be a megfelelő aktiváló QR-kódot.


2. módszer: Érintse meg a képernyő alján található „or Enter Activation Code” menüpontot, írja be az aktiváló kódot, majd érintse meg a „CONFIRM” menüpontot.



A QR-kód és az aktiváló kód aktiválása




Megjegyzés: A QR-kód és az aktiváló kód nélkül az alkalmazás nem aktiválható. A későbbi használat során tárolja biztonságos helyen a kódokat.



Regisztrálás

1. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, érintse meg a „Register” gombot.
2. Olvassa el a személyes adatok védelmére vonatkozó nyilatkozatot, majd érintse meg az „Agree” gombot.



3. Érintse meg a „>” gombot, majd válassza ki a szükséges országot.
4. Írja be a e-mail-címét.
5. Érintse meg az „Obtain verification code (Ellenőrző kód kérése)” gombot.

Adatvédelmi szabályzat



Nagy hangsúlyt fektetünk a személyes adatok védelmére. Annak érdekében, hogy maradéktalanul bemutathassuk, hogyan gyűjtjük és kezeljük az Önök személyes adatait, az aktuális jogszabályokkal és előírásokkal összhangban részletesen átdolgoztuk az Adatvédelmi szabályzatunkat. Az „Agree” gombra kattintva Ön egyetért, hogy maradéktalanul elolvasa, megértette és elfogadta az átdolgozott Adatvédelmi szabályzat tartalmát. Kérjük, fordítson időt az Adatvédelmi szabályzat elolvasására. Kérdések esetén kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Adatvédelmi szabályzat

Disagree

Agree

Keressen rá a szükséges országra, vagy görgesse le/fel a képernyőt, hogy megtalálhassa és kiválaszthassa a szükséges



Regisztrálás

- Írj be az e-mailben kapott ellenőrző kódot.
- Adjon meg egy 6-20 karakteres, betűket és számokat is tartalmazó jelszót.
- Érintse meg a „Done” menüpontot.

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
****@****,Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Belépés

- Érintse meg a „Log in with existing account (Bejelentkezés meglévő felhasználói fiókkal)” menüpontot.
- Írja be a regisztrált felhasználói nevét és jelszavát.
- Érintse meg a „Log in (Bejelentkezés)” menüpontot.

Register

Log in with Existing Account

←

Login

***** >

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)


Írja be ide a felhasználói adatait

Írja be a jelszavát

Belépés



Az alkalmazás első használatakor létre kell hozni egy „családot”.

4. Érintse meg a „Create Family (Család létrehozása)” menüpontot.
5. Adjon egy nevet a családnak.
6. Adja meg a helyszínre vonatkozó adatokat.
7. Válasszon az alapértelmezett helyiségek közül vagy hozzon létre újakat.
8. Érintse meg a „Done” és a „Completed” menüpontot.



Család sikeresen létrehozva
Család megtekintése Kész

Válasszon a javasolt helyiségek közül, vagy hozzon létre új helyiséget, majd érintse meg a „Done” gombot.



⚠ Megjegyzés:
Az alkalmazás megnyit az Ön telefonján egy térképet, hogy beállíthassa a kívánt helyszínt.

Elfelejtett jelszó

A jelszó elfelejtése esetén az alábbiak szerint tud bejelentkezni

Az új jelszót az alábbiak szerint is beállíthatja:

- 1 .rintse meg a „Forgot password (Elfelejtett jelszó)” menüpontot.
- 2 .rja be a felhasználói adatait (a telefonszámát vagy az e-mail-címét) majd érintse meg az „Obtain verification code” gombot.
- 3 . Írja be az E-mailben kapott ellenőrző kódot.
- 4 . Irja be az új jelszót, majd érintse meg a „Done” gombot.

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with User Agreement and Privacy Policy

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:

Resend(55s)

←

Set Password

* * * * * >







6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Eszköz hozzáadása

Eszköz hozzáadásához két üzemmód, a CF (gyors csatlakoztatás) és az AP (hozzáférési pont) áll rendelkezésre.

1. A beltéri egység áram alatt van, a légkondicionáló berendezést el kell elindítani Hűtés vagy fűtés módban.
2. Érintse meg a „Home” képernyő jobb felső sarkában a „+” jelet, vagy érintse meg az „Add device (Eszköz hozzáadása)” menüpontot egy olyan szobában, ahol még nem áll rendelkezésre eszköz.
3. Érintse meg a „Split Air conditioner (Légkondicionáló megosztása)” szimbólumot.
4. Állítsa vissza alapállapotba a WiFi modult úgy, hogy a távvezérlőn 6-szor megnyomja a „ECO” gombot, vagy egy megfelelő eszközzel megnyomja a Wi-Fi modulon a „Reset (visszaállítás)” gombot, és nyomva tartja egészen addig, amíg a beltéri egység kijelzőjén meg nem jelenik a „CF” felirat. Utána érintse meg a „Next step” gombot.
5. Írjabe a Wi-Fi modul jelszavát, amely ugyanaz, mint a csatlakoztatott okostelefon jelszava, majd érintse meg a „Confirm” gombot. (Szükség esetén kiválaszthat egy másik hálózatot).
6. A képernyőn nyomon követheti a csatlakozási folyamat előrehaladását, miközben egymást követően a „PP”, az „SA” és az „AP” felirat jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén.








1. A beltéri egység áram alatt van, a légkondicionáló berendezést el kell elindítani.
2. Érintse meg a „Home” képernyő jobb felső sarkában a „+” jelet, vagy érintse meg az „Add device (Eszköz hozzáadása)” menüpontot egy olyan szobában, ahol még nem áll rendelkezésre eszköz.
3. Érintse meg a „Split Air conditioner (Légkondicionáló megosztása)” szimbólumot.
4. Állítsa vissza alapállapotba a Wi-Fi modult úgy, hogy a távvezérlőn 6-szor megnyomja a „ECO” gombot, vagy egy megfelelő eszközzel megnyomja a Wi-Fi modulon a „Reset (visszaállítás)” gombot, és nyomva tartja egészen addig, amíg a beltéri egység kijelzőjén meg nem jelenik a „AP” felirat. Utána érintse meg a „Next step” gombot.
3. Írja be a Wi-Fi modul jelszavát, amely ugyanaz, mint a csatlakoztatott okostelefon jelszava, majd érintse meg a „Confirm” gombot.
4. A hálózat kiválasztó ablakban válassza ki a „SmartLife-****” feliratot, majd érintse meg a „<-” gombot.
5. A képernyőn nyomon követheti a csatlakozási folyamat előrehaladását, miközben egymást követően a „PP”, az „SA” és az „AP” felirat jelenik meg a beltéri egység kijelzőjén.

A „PP” azt jelenti, hogy „router keresése”.





Az „SA” azt jelenti, hogy „router csatlakoztatva”.

Az „AP” azt jelenti, hogy „hálózathoz csatlakoztatva”.



Jelszó beírása

Helyiség kiválasztása




Eszköz átnevezése

Helyiség kiválasztása



A légkondicionáló berendezés vezérlése

Egy adott eszköz hozzáadása után automatikusan megjelenik az eszközvezérlő képernyő. Az eszközvezérlő képernyő manuálisan is megjeleníthető. Ehhez érintse meg a „Home” képernyőn a kívánt eszköz nevét.




Megjegyzés:

Az alkalmazott szoftvertől vagy a Wi-Fi modul firmware-étől függően kétféle vezérlési típus működtethető. Kérjük, hogy az Ön által alkalmazott vezérlő interfészről függően a használati utasítás vonatkozó részét olvassa át körültekintően.



1. vezérlési típus


Fő vezérlőinterfész



A légkondicionáló berendezés vezérlése


1. vezérlési típus - Üzem mód beállítása

1. Az üzemmód képernyő megjelenítéséhez érintse meg a Mode gombot.
2. Válassza ki a Feel/Cool/Heat/Dry/Fan üzemmódok közül a kívánt üzemmódot.
3. A kiválasztott üzemmódból való kilépéshez érintse meg a képernyőt bárhol a megjelenített hőmérséklet közelében.



1. vezérlési típus - Ventilátorsebesség kiválasztása


1. A ventilátor képernyő megjelenítéséhez érintse meg a Fan gombot.
2. Válassza ki a High/med/Low/Auto ventilátorsebességek közül a kívánt sebességet.
3. A kiválasztott ventilátorsebesség visszavonásához érintse meg a képernyőt bárhol a megjelenített hőmérséklet közelében.



A légkondicionáló berendezés vezérlése



1. vezérlési típus - Funkció beállítása

1. A funkció képernyő megjelenítéséhez érintse meg a Funkció gombot.
2. Válassza ki a Sleep/Turbo/ECO funkciók közül a kívánt funkciót.
3. Válassza ki az UP-DOWN/LEFT-RIGHT irányt a légtérelő LE-FEL/BALRA-JOBBRA mozgatásához.
4. A kiválasztott funkcióból való kilépéshez érintse meg a képernyőt bárhol a megjelenített hőmérséklet közelében.



1. vezérlési típus - Időzítő hozzáadása

1. Az időzítő létrehozását elősegítő képernyő megjelenítéséhez érintse meg a Timer gombot.
2. Érintse meg az „Add Timer (Időzítő hozzáadása)” menüpontot.



A légkondicionáló berendezés vezérlése


1. vezérlési típus - Időzítő hozzáadása

3. Válassza ki az időpontot, utána azokat a napokat, amikor az időzítőt ismét használni szeretné, majd válassza ki a Timer on/off gombbal, hogy a beállított időpontban a készülék be- vagy kikapcsoljon-e.
4. Válassza ki a Mode/Fan speed/Function gombokkal az alkalmazni kívánt üzemmódot/ventilátorsebességet/funkciót, majd válassza ki az időzítő bekapcsolásakor érvényesíteni a kívánt hőmérsékletet.
5. . Az időzítő beállításainak elmentéséhez érintse meg a Save gombot.

	Időzítő be		Időzítő ki									
Időzítő paramétereinek visszavonása	Cancel	Add Timer	Save	Cancel	Add Timer	Save	Időzítő paramétereinek elmentése					
	12	07		12	25							
	13	08		13	26							
	14	09		14	27							
Órák beállítása	15	10		15	28		Percek beállítása					
	16	11		16	29							
	17	12		17	30							
	18	13		18	31							
Üzemmód beállítása	Timer Off			Select days to use Smart Mode			Hét napjainak beállítása					
Ventilátorsebesség beállítása	Timer On	<input checked="" type="checkbox"/>		Mon	Tues	Wed	Thur	Fri	Sat	Sun		
Hőmérséklet beállítása	Mode	Cool >										
	Fan	Auto >										
	Set Temperature	23°C >										
	Function	>										
				Timer Off	<input checked="" type="checkbox"/>							Időzítő BE/KI
				Timer On								

1. vezérlési típus - Időzítő kezelése

1. Az időzítési folyamat kezeléséhez érintse meg az időzítő képernyő felső sávját.
2. A csúszka segítségével kapcsolja be vagy kapcsolja ki az időzítőt.
3. Ha az időzítő képernyő felső sávját kb. 3 másodpercig megérintve tartja, akkor megjelenik a „Remove Timer (Időzítő eltávolítása)” képernyő. Az időzítő eltávolításához érintse meg a CONFIRM gombot.



Időzítő eltávolítása


El akarja távolítani az időzítőt?

VISSZAVONÁS MEGERŐSÍTÉS

A légkondicionáló berendezés vezérlése

2. vezérlési típus



Fő vezérlőinterfész



A légkondicionáló berendezés vezérlése

2. vezérlési típus - Üzem mód beállítása

- 1 . Érintse meg a „Mode (Üzem mód)” gombot.
- 2 . Az üzemmód képernyőn 5 különböző üzemmód áll rendelkezésre. A légkondicionáló berendezés működési módjának kiválasztásához érintse meg a kívánt gombot.
- 3 . Az X gomb megérintésével visszaléphet a fő vezérlőképernyőre.
- 4 . A kiválasztásnak megfelelően az üzemmód és a képernyő háttere megváltozik.





Megjegyzés: A vezérlőműveletek kényelmes használatához kérjük, olvassa el a használati utasításban az egyes üzemmódokra vonatkozó részletes információkat.

2. vezérlési típus - Ventilátor sebesség kiválasztása

- 1 . Érintse meg a „Fan speed (Ventilátorsebesség)” gombot.
- 2 . Válassza ki és érintse meg a kívánt ventilátorsebességet.
- 3 . Az X gomb megérintésével visszaléphet a fő vezérlőképernyőre.
- 4 . A kiválasztott ventilátorsebességnek megfelelő ikon megjelenik a képernyőn.


Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds



Megjegyzés:
Párátlanító üzemmódban a ventilátor sebessége nem szabályozható.

Megjegyzés: A légkondicionáló berendezés típusától függően a ventilátor sebesség szabályozásának képernyője a képen látottaktól kissé eltérhet.

Például:





A légkondicionáló berendezés vezérlése



2. vezérlési típus - Légáramlás szabályozása

1. Érintse meg a „Precision Air Flow (Precíziós légáramlás)” vagy a „Swing Flow (Légterelő billegtetés)” gombot.
2. Válassza ki és érintse meg a kívánt légáramlás típust.
3. Az X gomb megérintésével visszaléphet a fő vezérlőképernyőre.
4. kiválasztott légáramlás típusnak megfelelő ikon megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Egyes berendezés típusokon nem működik a légterelő automatikus balra-jobbra billegtetése. Ha ilyen készüléken megérinti a vonatkozó gombot, hangjelzést fog hallani, de a készülék nem végez semmilyen műveletet.



Megjegyzés: A légkondicionáló berendezés típusától függően a fő vezérlőképernyő és a légáramlás szabályozásának képernyője a képen látottaktól kissé eltérhet. Például:





A légkondicionáló berendezés vezérlése

2. vezérlési típus - ECO funkció

- 1 . Az Eco funkció kiválasztásához érintse meg a vonatkozó funkciógombot. A gomb világítani kezd, és a kapcsolódó ikon megjelenik a képernyőn.
- 2 . A funkció kikapcsolásához érintse meg ismét a funkciógombot.
- 3 . Bizonyos készüléktípusok esetében ezzel a funkcióval lehet szabályozni a hőmérsékletet:


Hűtés üzemmódban a hőmérséklet új beállítási értéke $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
Fűtés üzemmódban a hőmérséklet új beállítási értéke $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Az ECO funkció Ventilátor/Páratlanítás/Auto üzemmódban nem működik.

Megjegyzés: A légkondicionáló berendezés típusától függően a fő vezérlőképernyő és a takarékos ECO szabályozás képernyője a képen látottaktól kissé eltérhet. Például:





Megjegyzés:
Bizonyos készüléktípusok esetében az ECO funkció a Turbo/Sleep üzemmódokban sem működik.

A légkondicionáló berendezés vezérlése

2. vezérlési típus - Sleep funkció

1. Érintse meg a „Sleep (Automatikus kikapcsolás)” gombot.
2. Válassza ki az automatikus kikapcsolás kívánt üzemmódját, és érintse meg a vonatkozó gombot.
3. Az X gomb megérintésével visszaléphet a fő vezérlőképernyőre.
4. A kiválasztott automatikus kikapcsolási üzemmódnak megfelelő ikon megjelenik a képernyőn.





Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Az automatikus kikapcsolási funkció Ventilátor/Párátlanítás/Auto üzemmódban nem működik.

Megjegyzés:

A légkondicionáló berendezés típusától függően a fő vezérlőképernyő a képen látottaktól kissé eltérhet.
Például:





Megjegyzés:

Bizonyos készüléktípusok esetében az automatikus kikapcsolás funkció a Turbo/Sleep üzemmódban sem működik.


A légkondicionáló berendezés vezérlése

2. vezérlési típus - Az időzítő bekapcsolásának beállítása


1. Érintse meg a Timer gombot.
2. Érintse meg a Timer képernyő jobb felső sarkában a + gombot.
3. Állítsa be a „Time/Repeat/Switch OFF (Időpont/Ismétlés/Kikapcsolás)” paramétereit, majd a Save gomb megérintésével mentse el a paramétereket.
4. A Timer (off) (időzítő (ki)) ablak jelenik meg a képernyőn.





Érintse meg a repeat > gombot, majd válassza ki az ismétlődő napokat, vagy válassza ki a „Once (Egyszer)” lehetőséget, majd a paraméterek elmentéséhez érintse meg a Confirm gombot.



Felfelé, illetve lefelé csúsztatással válassza ki a kívánt időpontot.





Érintse meg a Switch > gombot, majd a képernyő csúsztatásával válassza ki az (ON „BE KACSQ”) lehetőséget, végül érintse meg a Confirm gombot.



A légkondicionáló berendezés vezérlése



2. vezérlési típus - Az időzítő kikapcsolásának beállítása

1. Érintse meg a Timer gombot.
2. Érintse meg a Timer képernyő jobb felső sarkában a + gombot.
3. Állítsa be a „Time/Repeat/Switch (ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow (Időpont/Ismétlés/Bekapcsolás/Hőmérséklet/Üzemmód/Ventilátorsebesség/Légáramlás)” paramétereit, majd a Save gomb megérintésével mentse el a paramétereket.
4. Az időzítő jelenik meg a főképernyőn.





Érintse meg a repeat > gombot, majd válassza ki az ismétlődő napokat, vagy válassza ki a „Once (Egyszer)” lehetőséget, majd a paraméterek elmentéséhez érintse meg a Confirm gombot.

Felfelé, illetve lefelé csúsztatással válassza ki a kívánt időpontot.



Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.





Érintse meg a Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > gombokat, és állítsa be a kívánt paramétereket az előző fejezetben leírtak szerint, majd érintse meg a Confirm menüpontot.

A légkondicionáló berendezés vezérlése


2. vezérlési típus - Időzítő kezelése

1. Az időzítő beállítási paramétereinek módosítása:
Az időzítő beállítási képernyőjébe történő belépéshez érintse meg bárhol – a csúszkás kapcsoló kivételével – az időpontok sávjait. Módosítsa a kívánt paramétert, majd érintse meg a Save gombot.
2. Az időzítő aktiválása vagy letiltása:
Az időzítő letiltásához érintse meg a csúszkás kapcsoló bal oldalát.
Az időzítő aktiválásához érintse meg a csúszkás kapcsoló jobb oldalát.
3. Az időzítő beállítási paramétereinek törlése:
Húzza el jobbról balra az adott időpont sávját egészen addig, amíg a Delete (Törlés) gomb meg nem jelenik, majd érintse meg a Delete gombot.



Az időzítő letiltásához csúsztassa balra.


Az időzítő aktiválásához csúsztassa jobbra.




A légkondicionáló berendezés vezérlése

2. vezérlési típus - További funkciók

1. Érintse meg a More gombot, hogy a további funkciókat elérje, és használhassa.



Megjegyzés:
Bizonyos készüléktípusok nem rendelkeznek More gombbal.




Megjegyzés: A gombok kialakítása a képen feltüntetettektől eltérhet. Ha a légkondicionáló berendezés nem rendelkezik az adott funkcióval, vagy az aktuális üzemmódban nem aktiválták az adott funkciót, akkor a vonatkozó funkciógomb rejtve marad a háttérben.

2. A beltéri egység kijelzőjének be-, illetve kikapcsolásához érintse meg a „Display” gombot.



Display

3. A Wi-Fi alkalmazáson keresztül történő működtetésekor hallható hangjelzés, be-, illetve kikapcsolásához érintse meg a „Buzzer” gombot



Buzzer

4. A gombamentesítő funkció bekapcsolásához érintse meg az Anti-Mildew gombot, feltéve, hogy a készülékben rendelkezésre áll.



Anti-Mildew

5. Az egészség funkció bekapcsolásához érintse meg a „Health” gombot, feltéve, hogy a készülékben rendelkezésre áll.

A gomb aktiválja az antibakteriális ionizáló funkciót. Ez a funkció csak az ionizáló generátorral rendelkező készüléktípusok esetében áll rendelkezésre.



Health

A légkondicionáló berendezés vezérlése


2. vezérlési típus - További funkciók

6. Érintse meg a „GEN Mode” gombot, feltéve, hogy a hogy a készülékben rendelkezésre áll.

Ebben az üzemmódban három különböző áramerősség szint közül lehet választani. A légkondicionáló berendezés a kiválasztott mérték szerint csökkenti az energiafelhasználást, feltéve hogy a berendezésben elérhető a funkció.





GEN Mode▶



7. Érintse meg az „Electricity Monitoring” (Elektromos fogyasztás felügyelet) gombot, feltéve, hogy a berendezésben elérhető a funkció. Ebben az üzemmódban figyelemmel kísérhető a légkondicionáló berendezés áramfogyasztása.



Elektromos fogyasztás
felügyelet



E gomb megérintésekor felugrik egy naptár, és kiválasztható egy adott nap.

8. Érintse meg a „Self-Cleaning (Öntisztítás)” gombot, feltéve, hogy a berendezésben elérhető a funkció. Az öntisztítás funkcióra vonatkozó részletes információkért tekintse át a használati utasítást.



Self-Cleaning

9. Érintse meg a „8°C Heat” gombot, feltéve, hogy a berendezésben elérhető ez a funkció. A funkció elősegíti, hogy a helyiség levegőjének hőmérséklete 8°C fölött maradjon. A 8°C-os fűtés funkcióra vonatkozó részletes információkért tekintse át a használati utasítást.



8°C Heat



A légkondicionáló berendezés vezérlése

2. vezérlési típus - További funkciók

10. Érintse meg a „Reservation (Előjegyzés)” gombot feltéve, hogy a berendezésben elérhető ez a funkció.



Ezzel igény szerint beállítható az időpont, az ismétlések napja, az üzemmód, a ventilátor sebesség, illetve a légáramlás, majd a Save gombra kattintva elmenthetők a beállított paraméterek.

A légkondicionáló berendezés a megadott időpontban automatikusan érvényesíteni fogja a beállított paramétereket.



11. Érintse meg a „Self-diagnosis (Öndiagnosztika)” gombot feltéve, hogy a berendezésben elérhető ez a funkció.

A légkondicionáló berendezés automatikus öndiagnosztizálást végez majd megjeleníti a kapcsolódó hibakódot, és adott esetben a probléma megoldására vonatkozó információkat is.



A légkondicionáló berendezés vezérlése

2. vezérlési típus - További funkciók

12. Érintse meg a „Photosensitive” gombot, feltéve hogy a berendezésben elérhető ez a funkció. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló a fényerősségnek megfelelően automatikusan ki/bekapcsolja a kijelzőt.



Photosensitive


13. Érintse meg a „Soft wind” gombot, feltéve hogy a berendezésben elérhető ez a funkció. Ebben a funkcióban a légkondicionáló lágy fuvallatot fúj a deflektor apró lyukain keresztül.




Soft Wind

A légkondicionáló


Eszköz adatai és kezelése

Az eszköz adatait tartalmazó képernyő megjelenítéshez 1. vezérlési típus esetén érintse meg a  gombot, 2. vezérlési típus esetén pedig érintse meg a ... gombot. E menüpont segítségével hasznos információkat kaphat, vagy megoszthatja az eszközt más felhasználók felhasználói fiókjával. Tekintse át körültekintően az alábbi képeket és utasításokat.


1. vezérlési típus



2. vezérlési típus



Érintse meg, ha az eszköz pozícióját át akarja helyezni egy másik helyiségbe.



Problémák vagy javaslatok visszajelzése az alkalmazás adminisztrátora felé.

Érintse meg, ha ellenőrizni akarja a hálózat állapotát.

Érintse meg, ha ellenőrizni akarja a hálózat állapotát.

Érintse meg, ha információkat szeretne kapni az amazon alexa vagy a Google Assistant hangvezérlőhöz történő csatlakoztatásról.

Érintse meg, ha szeretné megosztani az eszköz használatát egy másik felhasználói fiókkal.

Érintse meg, ha ellenőrizni szeretné a következőket: Virtuális azonosító/Wi-Fi hálózat neve/IP-cím/MAC-cím/időzóna/Wi-Fi hálózat térejeje.

A firmware ellenőrzése és frissítése.





Érintse meg az eszköz eltávolításához. A gomb megérintése után az eszköz automatikusan visszaáll alapértelmezett állapotba.

A légkondicionáló berendezés vezérlése


Eszköz adatai és kezelése

Hogyan lehet az eszközöket más felhasználói fiókokkal megosztani?

1. Érintse meg a „Device sharing (Eszköz megosztása)” menüpontot, hogy megjelenítse az eszközmegosztó képernyőt.
2. Érintse meg az „Add Sharing (Megosztás létrehozása)” menüpontot.
3. Válassza ki a megosztani kívánt régiót és felhasználói fiókot.
4. Érintse meg a „Completed” menüpontot. Az új felhasználói fiók megjelenik a megosztott fiókok listájában.
5. Az újonnan megosztott felhasználónak meg kell ragadnia a Home képernyőt és lefelé kell csúsztatnia, hogy frissítse az eszközlistát. Ezt követően az új eszköz megjelenik az eszközlistánban.





Ha törölni kíván egy megosztott felhasználói fiókot, érintse meg és tartsa megérintve a vonatkozó sávot kb. 3 másodpercig.





Az eszközlista frissítéséhez ragadja meg és csúsztassa le az eszközlistát.

Felhasználói fiók kezelése

Felhasználói fiók profiljának beállítása




A tetszőleges fióknév
módosítása




Válasszon képet a
galériából

Válassza ki a
megfelelő időzónát



Jelszóminta megadása az
alkalmazás indításához



Jelszó módosítása


A jelszóminta
érvényesítéséhez vagy
letiltásához húzza el a csúszkát
a megfelelő irányba

A felhasználói fiók inaktívá
tételekor körültekintően járjon
el, mert a készülék minden
adatot törölni fog.

Felhasználói fiók kezelése

Otthon (család) kezelése


1. A Home alapképernyő bal felső sarkában érintse meg az otthon elnevezését, majd válassza ki a „Home Management (Otthon kezelése)” menüpontot. Azt is megteheti, hogy a „Me (Saját)” gombot érinti meg, és utána választja ki a Home Management menüpontot.
2. A családra vonatkozó beállítási adatok képernyőjébe való belépéshez érintse meg a családok listájában



3. A családra vonatkozóan az alábbi paramétereket állítsa be:

A térkép automatikusan megnyílik, majd beállíthatja a kívánt helyszínt.

Adjon meg egy újabb olyan felhasználói fiókot, amely jogosultságot kap az eszköz kezeléséhez.



Megjegyzések

1. Technológiai frissítés esetén előfordulhat, hogy eltérés mutatkozik a tényleges eszköz és a kézikönyvben szereplő eszköz között. Elnézést kérünk az ebből származó esetleges kellemetlenségekért. Ilyen esetben kérjük, tekintse át az aktuális eszközre és alkalmazásra vonatkozó információkat.
2. Az intelligens légkondicionáló berendezéshez kapcsolódó alkalmazás fejlesztési célokból további értesítés nélkül bármikor módosítható, illetve a gyártó igényeitől függően bármikor visszavonható.
3. A Wi-Fi hálózat jelerősségének csökkenése esetén előfordulhat, hogy az intelligens alkalmazás csatlakozása megszűnik, ezért gondoskodjon róla, hogy a beltéri egység és a vezeték nélküli router egymáshoz közel helyezkedjen el.
4. A vezeték nélküli routerben DHCP-szerver funkciót kell konfigurálni.
5. Tűzfalal kapcsolatos problémák esetén az internetkapcsolat megszakadhat. Ilyen esetben kérjük, lépjen kapcsolatba az internethozzáférést biztosító szolgáltatójával.
6. Az okostelefon és a hálózat biztonsága érdekében gondoskodjon róla, hogy az intelligens légkondicionáló berendezéshez kapcsolódó alkalmazás biztonságos forrásból származzon.

Hibakeresési útmutató

Leírás	Hiba elhárításának lépései
A légkondicionáló berendezést nem lehet sikeresen konfigurálni	<ol style="list-style-type: none">1. Ellenőrizze, hogy helyes-e a vezeték nélküli csatlakozáshoz használt Wi-Fi cím és jelszó.2. Ellenőrizze a konfigurált légkondicionáló berendezés állapotát.3. Vizsgálja meg, hogy érvényesítettek-e tűzfal vagy egyéb korlátozó beállításokat.4. Ellenőrizze, hogy rendeltetészerűen működik-e a router.5. Biztosítsa, hogy a légkondicionáló berendezés, a router és a vezeték nélküli hálózat az előírt térrőnek megfelelően működjön.6. Ellenőrizze, hogy árnyékolja-e esetleg a routert valamilyen más alkalmazás.
Az okostelefon nem képes vezérelni a légkondicionáló berendezést	<ol style="list-style-type: none">1. Amikor a légkondicionáló (WLAN module) újraindul az applikáció megjeleníti az Eszköz eltávolítása lehetőséget, ennek a megerősítésnek figyelmen kívül hagyása azt eredményezi, hogy a mobil eszköz elveszíti a légkondicionáló vezérlési engedélyét. Ismét CF módban kell csatlakoztatni a légkondicionálót.2. Amennyiben áramszünet van, a mobil eszköz az áramkimaradás után 3 percre elveszíti a légkondicionáló vezérlési engedélyét. (Figyelmeztetés fog megjelenni a mobil eszközön). Abban az esetben, ha nem tudja irányítani az applikációt (légkondicionálót) még a tápellátás helyreállítása után sem, akkor szükséges a légkondicionálót ismételten CF módba csatlakoztatni.
Az okostelefon nem ismeri fel a légkondicionáló berendezést	<ol style="list-style-type: none">1. Az applikáció a légkondicionálót offline módban jeleníti meg. Kérem ellenőrizze az alábbi feltételeket.<ol style="list-style-type: none">1) A légkondicionáló át lett állítva.2) A légkondicionáló nincs áramellátás alatt.3) A router nincs áramellátás alatt.4) A légkondicionáló nem tud csatlakozni a routerhez.5) A légkondicionáló nem tud csatlakozni a hálózathoz a routeren keresztül.6) A mobil eszköz nem tud csatlakozni a hálózathoz.2. Az eszköz hozzáadása után eltűnik az eszközlista frissítéséhez. Tartsa lenyomva és csúsztassa lefelé az eszközlista frissítéséhez. Ha nem történik változás, akkor zárja be az applikációt és indítsa újra.